Panasonic 8


取扱説明書

工事説明書別添付

金属製換気扇

連動式シャッター 排気 強・弱

電気式シャッター 排 気 品番 FY-20PM5 FY-25PM5 FY-30PM5 FY-20EM5 FY-25EM5 FY-30EM5



保証書付き

※イラストは機種により多少異なります。

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●で使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を 必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	·2~	-3
各部の名前と使いかた	∙4~	5
お手入れのしかた	∙6∼	7
保証とアフターサービス	-8∼	-9
仕様	1	0
保証書	表	紙

安全上のご注意(必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■電源プラグのホコリな どは定期的にふき取る



電源プラグにホ コリなどがたま ると湿気などで 絶縁不良となり、 火災の原因にな ります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。
- ■水につけたり、水や 洗剤をかけたりしな い(モーター、スイッ チなどの電気部品)



ショートや感 電のおそれが あります。

水ぬれ禁止

■お手入れの際は、電 源プラグをコンセン トから抜く、または 分電盤のブレーカー を切る



感電やけがを することがあ ります。

電源プラグ を抜く

■絶対に分解したり修 理・改造しない



火災・感電・ けがの原因と なります。

分解禁止

●修理はお買い上げの販 売店・工事店またはこ の説明書に記載の「修 理ご相談窓口しへご相 談ください。

■電源コード、電源プラ グを破損するようなこ とはしない(傷つけた り、加工したり、熱器 具に近づけたり、引っ 張ったりしない)



傷んだまま使用 すると、感電・シ ョート・火災の 原因になります。

- ●コードやプラグの修理 は、販売店にご相談く ださい。
- ■電源プラグや分電盤 のブレーカーはぬれ 手で抜き差し、切/ 入しない



感電のおそれ があります。

ぬれ手禁止

⚠警告

■ガス漏れのときは換気 扇のスイッチを入れた り切ったりしない



スイッチ火花に よりガス爆発の 原因となります。 ■コンセントや配線器 具の定格を超える使いかたや、交流100V 以外では使用しない



たこ足配線等 で定格を超え ると、発熱に よる火災の原 因となります。 ■電源プラグは根元ま で確実に差し込む



差し込みが不 完全ですと、 感電や発熱に よる火災の原 因になります。

●傷んだプラグ、ゆるんだ コンセントは使用しな いでください。

! 注意

■長期間使用しないと きは、電源プラグを コンセントから抜く



絶縁劣化による感電や漏電 火災の原因に なります。

電源プラグ を抜く

■部品は確実に取り 付ける



落下により、 けがをする おそれがあ ります。

■本体は、しっかり取り付いているか、確認する



落下により、 けがをする おそれがあ ります。 ■電源コードを引っ張っ てプラグを抜かない



プラグを持って 抜かないとコー ドが傷み、ショ ートや発火する ことがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部 品などの切り 口や本体の突 起、角などで けがをするこ とがあります。

■設置工事は必ず専門 の工事業者に依頼す る



けがをする おそれがあ ります。 ■運転中は羽根の中に 指や物を入れない



けがのお それがあ ります。

接触禁止

■電気工事は必ず電気 工事店に依頼してく ださい



誤った電気工事 は、漏電、感電 や火災のおそれ があります。

■使用を終了した製品 は放置せず、撤去す る



万一の場合、 落下により、 けがをする おそれがあ ります。

お願い

■高温 (40°C以上) になる場所で 使わないでください。

製品の変形やモーターの寿命を縮めます。

■ **給気口があるか確認してください**。 効果的な換気ができません。

各部の名前と使いかた 品番および経年劣化に係る 注意喚起のための表示位置


PM5タイプ

■引きひもスイッチで操作


お願い

品番をご確認ください。

(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)



■引きひもスイッチの操作



※引きひもはゆっくり確実に引いてください。
強く引きすぎますとシャッターが開かなかったり、スイッチがこわれることがあります。


EM5タイプ


■電源スイッチで操作

お願い

品番をご確認ください。

(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)





お手入れのしかた (3か月に1回程度)

⚠警告

■お手入れの際は、 電源プラグをコンセ ントから抜く、また は分電盤のブレーカ ーを切る



感電やけがを することが あります。

電源プラグ を抜く ■電源プラグや分電盤 のブレーカーはぬれ 手で抜き差し、切/ 入しない



感電のおそれが あります。

ぬれ手禁止

■水につけたり、水や 洗剤をかけたりしない(モーター、スイッ チなどの電気部品)



ショートや感電 のおそれがあり ます。

水ぬれ禁止

部品のはずしかた

■スピンナーと羽根をはずしてから、オリフィスをはずす。 本体のツメから オリフィスをはずす 矢印の方向へ → 羽根をはずす。 つまみをゆるめ、 **4** オリフィスをはずす。 回してはずし、 オリフィス オリフィス スピンナー 油受け 羽根 ゴムブッシング ※羽根からはずさないで ください。 つまみ つまみをゆるめ、

油受けをはずす。

注意

■お手入れの際は、 ゴム手袋を使用



板金・樹脂部 品などの切り 口や本体の突 起、角などで けがをするこ とがあります。

お願い

- 高い所での作業となりますので足場に は十分お気を付けください。
- ・お手入れ後、熱による乾燥はしな いでください。

変形、変質の原因となります。

・台所用中性洗剤をお使いください。

住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部 の変色、破損のおそれがあります。





下記のようなものなどは

お手入れには、パナソニック推奨 のネオマライト.H (FY-XA300) をおすすめします。

ネオマライト.Hは、換気扇やレ - ドの油汚れを落とすために最適 な台所用アルカリ性合成洗剤です。 樹脂部品への影響については十分に 確認しておりますが、その他アルカ リ性合成洗剤については変色・破損 のおそれがありますので使用しない でください。


ネオマライト.Hは、最寄りのパナ ニック販売店でお買い求めいただ けます。ご使用時は本体に表示して いる使用方法、ご使用上の注意をよ くお読みください。

お手入れのしかた

スピンナー・羽根・オリフィス・油受け

- ①台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯につける。
- ②布で汚れをふきとり、洗い流す。
- ③お手入れの後は、よく乾燥させてください。 ※さびの原因となります。

※火であぶらないでください。




電源プラグ

●乾いた布でコンセント部のほこりをふきとる。



本 体

①台所用中性洗剤をしみ込ませた布で汚 れをふきとり、



お願い

・あまり力を入れすぎますと変形する おそれがあります。

お手入れ後の組み立ては

はずしかたの逆の順序でおこなってください。

■部品は確実に取り付ける。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ()

お買い上げ日

年 月

 \Box

修理を依頼されるときは

「各部の名前と使いかた」(4~5ページ)でご 確認のあと、直らないときは、まず電源を切っ て、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

金属製換気扇 ●製品名

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年 | 当社は、本製品の補修用性能部品

(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「990 #」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 ダイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対 応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話 をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切 に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供 いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡くだ さい。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

● 地区・时间市によって		相談窓口に転送させていた	たく場口が亡さいます。
北海港地区	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広	5 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	1 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)
	青森	5 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	3 (017)773 0320	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	T (019)645-6130	
東北地区			盛岡市厨川5丁目1-43
v.v., u	宮城	1 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	1 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	1 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	7 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	1 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	5 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	5 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉	5 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
H 15 H - 0 H	東京	1 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	3 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	3 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	3 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	3 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	3 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	T (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡		
		1 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	8 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	1 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	8 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
ZE 80.70 EE	奈 良	1 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	5 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	23 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲	2 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	2 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	8 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	23 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	8 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	5 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
m 모 사 C	徳島	3 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	5 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	3 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	3 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
九州地区	長崎	3 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	3 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	T (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	3 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	1 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	T (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
> 1 Am 1:1 —	沖縄	T (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区	7·1· 4HB	L (030/011 1201	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

定格	品 番	風量切替	消費電力(W)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)	
	FY-20PM5	強	15.0/17.5	552/588	36.5/38.0	3.0	
		弱	13.5/13.5	420/402	28.5/27.5		
単相 100V 50/60Hz FY- FY- FY-	FY-25PM5	強	23.5/26.5	882/918	38.0/38.5	3.4	
	F 1-25PIVIS	弱	22.0/23.0	756/756	34.0/34.0		
	FY-30PM5	強	30.0/35.5	1206/1206	39.5/39.5	4.1	
	F1-30FIVIS	弱	25.5/27.0	972/948	34.5/33.5		
	FY-20EM5	_	16.0/18.5	552/588	36.5/38.0	3.2	
	FY-25EM5	_	24.5/27.5	882/918	38.0/38.5	3.6	
	FY-30EM5	_	31.0/36.5	1206/1206	39.5/39.5	4.3	

上記仕様は静圧 OPa (パスカル) 時の値です。

静圧 OPa(パスカル)とは、換気扇におよぼす圧力が「O(ゼロ)|の状態を示します。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれが あることを注意喚起するために電気用品安全 法で義務付けられた右の内容の表示を本体に おこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使 用条件に基づく経年劣化に対して、 製造した年から安全上支障なく使用 することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証 期間とは異なります。また、偶発的 な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生 ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による		
	周波数	50Hzまたは/および60Hz			
	温度	20℃	IIC C 0C00 分 四		
	湿度	65%	JIS C 9603参照		
	設置条件	標準設置	機器の工事説明書による		
負荷条件		定格負荷(換気量)	機器の取扱説明書による		
想定時間	1年間の	換気時間 ^{a)}			
	使用時間	台所 2410時間/年			
		居室 2193時間/年			
		トイレ 2614時間/年			
		浴室 1671時間/年			
注a) 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8760時間/年とする。					

愛情点検

長年で使用の換気扇の点検を!



こんな症状 はありませ んか

- スイッチを入れても回転音が不規則 に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

ご使用 中止

このような症状のときは、使用を 中止し、故障や事故の防止のため、 電源を切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ずお買い上げ の販売店または工事店に点検・修 理を依頼してください。

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

き n

Ŋ

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し つけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
 - (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書 をご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの 修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない 施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付 あれの移設、軸送、 下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
 - (二) 車輌、船舶等に搭載された (ホ) 本書のご提示がない場合 ずるお障及び損傷

 - (へ) 本書にお買い上げ年**月**日、 答 販売店名の記入のない場合、
 - あるいは字句を書き替え<u>いた</u>。 (ト) 離島または離島に準ずる<mark>造屋 へ 出張</mark>修里を行う場合の出張に 要する実費
- 5.本書は日本国内においてのみ有効
- 4 いてください。
- 6.本書は再発行いたしませんのでよる。まして 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフ ターサービス欄をご参照 ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問合せください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.

Ŋ

Panasonic

出張修理

金属製換気扇保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本票裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は本票裏面をご参照ください。

の製品	番 ハ上げ 品品番 ェック ください	□F\	/-20F /-25F /-30F	PM5 PM5	□	-Y-2	25EN	M5
保証	期間	お買い ₋ 	上げ日かり		年間	1		
** お買い	上げ日			Ţ		月		
* お	ご住	所		4				
客	お名	前					1	羕
様	電	話()		_		
*	住所・販売店名							
販								
売								
店								
		電話(<u> </u>)		_		,

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。